

MXP/AXP Firmware Field Update Procedure 6.2.2

Prepare the flash drive:

- Download the latest MXP/AXP firmware
 - Version 6.2.2 as of October 5, 2017
 - http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/firmware_update_rev_6.2.2.zip
- Extract the .zip file onto a blank USB flash drive, 1GB or larger.
 - When extracted, the flash drive will have a “firmware_update” folder on it.
- If the MXP/AXP is off, power on the MXP/AXP.
- If the standby (off) screen is showing, press the green power button.

Backup the existing recipe files:

- Press the blue menu button.
 - If the PIN is enabled, enter the PIN to access the user menu.
 - If the PIN is not enabled the menu will appear.
- Scroll down the user menu and select “Load File”.
- Insert any flash drive. It’s ok to use the flash drive with the firmware update.
- Select “Export File” in the box at the bottom of the screen.
- Wait until “Success” appears on the screen. Press the home button.

Update the firmware:

- Press the blue menu button.
 - If the PIN is enabled, enter 1-3-5-7-9 to access service mode.
 - If the PIN is not enabled the menu will appear. Enable the PIN to access the PIN keypad:
 - Touch and drag up to scroll to the bottom of the menu and select “User Options”.
 - Touch and drag up to scroll through the user options and select “PIN Code”.
 - Select On and then select the home button.
 - Now press the blue menu button and enter 1-3-5-7-9 to access service mode.
- If the software version displayed is not 6.2.2, select “Software Version”.
 - Insert the flash drive with the “MXP/AXP 6.2.2” firmware into the USB port.
 - A box will appear in the lower portion of the screen “Rev 6.2.2 Available Begin Update”. Press this box to begin firmware update.
 - The screen will now display “Entering Standby Mode” for a few seconds and then the screen will go blank. During this time the screen may blank out for 30 seconds or longer. Continue to wait.
 - The screen will blink, then a few seconds later the ACP logo will appear. Underneath will appear the word “Updating” along with a progress bar. Continue to wait. Note: Do not remove the USB stick until AFTER the next reboot is completed.
 - After about three minutes “Rebooting...” will appear and then the oven will automatically reboot. Continue to wait. The screen will be blank for about 30seconds.

- Once the ACP logo and green power button appear, remove the flash drive.
- A pop-up window will state that the firmware has successfully been updated to version 6.2.2. Press OK to dismiss the popup. The firmware update is complete.

Recipe file format:

- Firmware version 6.2.2 can use either the .xml or the new .mxp file format, which can be edited using the updated programming application. Download the updated programming application here:
 - Windows version: http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Windows_Installer_2017.08.22.exe
 - Mac version: [http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Mac_Installer_2017.08.22.app .zip](http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Mac_Installer_2017.08.22.app.zip)

Procedimiento de actualización de campo de firmware MXP/AXP 6.2.2

Preparar la unidad flash:

- Descargue el último firmware MXP/AXP
 - Versión 6.2.2 a partir del 5 de octubre de 2017
 - http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/firmware_update_rev_6.2.2.zip
- Extraiga el archivo .zip en una unidad flash USB vacía de 1GB o de mayor capacidad.
 - Cuando se extrae, la unidad flash contendrá una carpeta "firmware update" (actualización de firmware)
- Si el MXP/AXP está apagado, encienda el MXP/AXP.
- Si se muestra la pantalla en modo de espera (apagada), presione el botón verde de encendido.

Hacer una copia de seguridad de los archivos de recetas existentes:

- Presione el botón azul del menú.
 - Si el PIN está activado, ingrese el PIN para acceder al menú del usuario.
 - Si el PIN no está activado aparecerá el menú.
- Desplácese hacia abajo en el menú del usuario y seleccione "Cargar archivo".
- Inserte una unidad flash. Se puede usar la unidad flash con la actualización del firmware.
- Seleccione "Exportar archivo" en el cuadro de la parte inferior de la pantalla.
- Espere hasta que aparezca "Éxito" en la pantalla. Presione el botón de inicio.

Actualizar el firmware:

- Presione el botón azul del menú.
 - Si el PIN está activado, introduzca 1-3-5-7-9 para acceder al modo de servicio.
 - Si el PIN no está activado aparecerá el menú. Active el PIN para acceder al teclado del PIN:
 - Toque y arrastre para desplazarse a la parte inferior del menú y seleccione "Opciones de usuario".
 - Toque y arrastre para desplazarse por las opciones de usuario y seleccione "Código de PIN".
 - Seleccione *On* (Encendido) y seleccione el botón de inicio.
 - Ahora presione el botón azul del menú e ingrese 1-3-5-7-9 para acceder al modo de servicio.
- Si la versión de software que se muestra no es la 6.2.2, seleccione "Versión de software".
 - Introduzca la unidad flash con el firmware "MXP/AXP 6.2.2" en el puerto USB.
 - Aparecerá un cuadro en la parte inferior de la pantalla "Rev 6.2.2 disponible para comenzar la actualización". Presione este cuadro para comenzar la actualización de firmware.
 - La pantalla ahora mostrará "Ingreso a modo *standby*" durante unos segundos y luego la pantalla quedará en blanco. Durante este tiempo, la pantalla puede quedar en blanco durante 30 segundos o más. Siga esperando.
 - La pantalla empezará a parpadear y a los pocos segundos aparecerá el logotipo de ACP. Debajo aparecerá la palabra "Actualización" junto con una barra de progreso. Siga esperando. Nota: no retire el dispositivo USB hasta DESPUÉS de que se haya completado el siguiente reinicio.
 - Después de unos tres minutos aparecerá "Reiniciar..." y luego el horno se reiniciará automáticamente. Siga esperando. La pantalla se quedará en blanco por unos 30 segundos.

Una vez que aparece el logotipo de ACP y el botón verde de encendido, retire la unidad flash.

- Una ventana emergente indicará que se ha actualizado correctamente el firmware a la versión 6.2.2. Presione Aceptar para descartar la ventana emergente. La actualización del firmware se ha completado.

Formato del archivo de receta:

- La versión de firmware 6.2.2 puede utilizar el formato de archivo .xml o el nuevo formato de archivo .mvp, que se puede editar con la aplicación de programación actualizada. Descargue la aplicación de programación actualizada aquí:
 - Versión para Windows: http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Windows_Installer_2017.08.22.exe
 - Versión para Mac: [http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Mac_Installer_2017.08.22.app .zip](http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Mac_Installer_2017.08.22.app.zip)

Procédure de mise à jour du firmware MXP/AXP 6.2.2

Préparation de la clé USB :

- Téléchargez le firmware MXP/AXP le plus récent
 - Version 6.2.2 mise à jour le 5 octobre 2017
 - http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/firmware_update_rev_6.2.2.zip
- Extrayez le fichier .zip sur une clé USB vierge d'1 Go ou plus.
 - Une fois l'extraction effectuée, la clé USB dispose d'un dossier dénommé « firmware_update ».
- Si le MXP/AXP est hors tension, mettez-le MXP/AXP sous tension.
- Si l'écran de veille est affiché, appuyez sur le bouton d'alimentation vert.

Sauvegarde des fichiers de recettes existants :

- Appuyez sur le bouton de menu bleu.
 - Si le code PIN est activé, entrez le code PIN pour accéder au menu utilisateur.
 - Si le code PIN n'est pas activé, le menu s'affiche.
- Déroulez le menu utilisateur, puis sélectionnez « Load File » (Charger un fichier).
- Insérez n'importe quelle clé USB. Vous pouvez utiliser la clé USB contenant la mise à jour du firmware.
- Sélectionnez « Export File » (Exporter le fichier) dans la zone en bas de l'écran.
- Attendez jusqu'à ce que « Success » (Réussite) s'affiche sur l'écran. Appuyez sur le bouton d'accueil.

Mise à jour du firmware :

- Appuyez sur le bouton de menu bleu.
 - Si le code PIN est activé, entrez 1-3-5-7-9 pour accéder au mode service.
 - Si le code PIN n'est pas activé, le menu s'affiche. Activez le PIN pour accéder au clavier PIN :
 - Touchez et faites glisser pour faire défiler jusqu'au bas du menu et sélectionnez « User Options » (Options de l'utilisateur).
 - Touchez et faites glisser pour faire défiler les options de l'utilisateur et sélectionnez « PIN Code » (Code PIN).
 - Sélectionnez « On » (Activé), puis sélectionnez le bouton d'accueil.
 - Maintenant, appuyez sur le bouton de menu bleu et entrez 1-3-5-7-9 pour accéder au mode service.
- Si la version logicielle affichée n'est pas 6.2.2, sélectionnez « Software Version » (Version logicielle).
 - Insérez la clé USB contenant le firmware « MXP/AXP 6.2.2 » dans le port USB.
 - Une zone s'ouvre dans la partie inférieure de l'écran : « Rev 6.2.2 Available Begin Update » (Révision 6.2.2 disponible, commencer la mise à jour). Appuyez sur cette zone pour commencer la mise à jour du firmware.
 - L'écran affichera alors « Entering Standby Mode » (Passage en mode veille) pendant quelques secondes, puis l'écran deviendra vierge. Pendant ce temps, l'écran peut rester vierge pendant 30 secondes ou plus. Continuez à patienter.
 - L'écran se met à clignoter et, quelques secondes plus tard, le logo ACP apparaît. Dessous s'affiche le mot « Updating » (Mise à jour en cours) avec une barre de progression. Continuez à patienter. Remarque : Ne retirez pas la clé USB avant que ne soit terminé le redémarrage suivant.
 - Au bout d'environ trois minutes, « Rebooting... » (Redémarrage) s'affiche et le four va automatiquement redémarrer. Continuez à patienter. L'écran sera vierge environ 30 secondes.

- Une fois que le bouton d'alimentation vert et le logo ACP apparaissent, retirez la clé USB.
- Une fenêtre contextuelle indiquera que le firmware a bien été mis à jour vers la version 6.2.2. Appuyez sur OK pour fermer la fenêtre contextuelle. La mise à jour du logiciel est terminée.

Format des fichiers de recettes :

- La version 6.2.2 du firmware peut utiliser le format .xml ou le nouveau format de fichier .mxx, qui peut être modifié à l'aide de l'application de programmation mise à jour. Téléchargez l'application de programmation mise à jour ici :
 - Version Windows: http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Windows_Installer_2017.08.22.exe
 - Version Mac: http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Mac_Installer_2017.08.22.app.zip

MXP/AXP-Firmware Feldaktualisierungsvorgang 6.2.2

Vorbereitung des USB-Sticks:

- Laden Sie die neueste MXP/AXP-Firmware
 - Version 6.2.2 vom 5. Oktober 2017 herunter
 - http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/firmware_update_rev_6.2.2.zip
- Extrahieren Sie die .zip-Datei auf einem leeren USB-Stick mit mindestens 1 GB Speicher.
 - Nach dem Extrahieren befindet sich ein Ordner namens „firmware_update“ auf dem Stick.
- Wenn das MXP/AXP ausgeschaltet ist, schalten Sie das MXP/AXP an.
- Wenn der Standby-Bildschirm (Aus) angezeigt wird, drücken Sie auf die grüne Einschalttaste.

Sichern der vorhandenen Rezept-Dateien:

- Drücken Sie die blaue Menü-Taste.
 - Wenn die PIN-Sicherung aktiviert ist, geben Sie die PIN ein, um auf das Benutzermenü zugreifen.
 - Wenn die PIN-Sicherung nicht aktiviert ist, wird das Menü angezeigt.
- Blättern Sie im Benutzermenü nach unten und wählen Sie „Datei laden“ aus.
- Legen Sie einen beliebigen USB-Stick ein. Sie können auch den Speicherstick mit dem Firmware-Update verwenden.
- Wählen Sie im Feld am unteren Rand des Bildschirms „Datei exportieren“ aus.
- Warten Sie, bis der Bildschirm „Erfolg“ anzeigt Drücken Sie auf die „Startbildschirm“-Taste.

Aktualisieren der Firmware:

- Drücken Sie die blaue Menü-Taste.
 - Wenn die PIN-Sicherung aktiviert ist, geben Sie 1-3-5-7-9 ein, um auf den Service-Modus zuzugreifen.
 - Wenn die PIN-Sicherung nicht aktiviert ist, wird das Menü angezeigt. Aktivieren Sie die PIN-Sicherung, um auf die PIN-Tastatur zuzugreifen:
 - Berühren Sie den Bildschirm, ziehen Sie Ihren Finger nach oben, um im Menü nach unten zu scrollen, und wählen Sie „Benutzeroptionen“ aus
 - Berühren Sie den Bildschirm und ziehen Sie Ihren Finger nach oben, um durch die Benutzeroptionen zu scrollen, und wählen Sie „PIN-Code“ aus.
 - Wählen Sie „An“ und anschließend die „Startbildschirm“-Taste aus.
 - Drücken Sie nun auf die blaue Menü-Taste und geben Sie „1-3-5-7-9“ ein, um in den Service-Modus zu gelangen.
- Wenn eine andere Softwareversion als 6.2.2 angezeigt wird, wählen Sie „Softwareversion“ aus.
 - Stecken Sie den Speicherstick mit der „MXP/AXP 6.2.2“-Firmware in den USB-Anschluss.
 - Im unteren Teil des Bildschirms wird ein Fenster mit „Vers 6.2.2 verfügbar Update starten“ angezeigt. Drücken Sie auf dieses Kontrollkästchen, um das Firmware-Update zu beginnen.
 - Auf dem Bildschirm wird nun für einige Sekunden die Nachricht „Gehe in Standby-Modus“ angezeigt, bevor der Bildschirm erlischt. Während dieser Zeit kann der Bildschirm für 30 Sekunden oder länger leer bleiben. Warten Sie weiterhin.
 - Der Bildschirm blinkt, und einige Sekunden später erscheint das ACP-Logo. Darunter werden „Wird aktualisiert“ sowie ein Fortschrittsbalken angezeigt. Warten Sie weiterhin. Hinweis: Entfernen Sie den USB-Stick erst, wenn der nächste Neustart ABGESCHLOSSEN ist.
 - Nach etwa drei Minuten wird „Neustart ...“ angezeigt, und daraufhin startet der Ofen automatisch neu. Warten Sie weiterhin. Der Bildschirm geht für etwa 30 Sekunden aus.

- Entfernen Sie den USB-Stick, wenn das ACP-Logo sowie die grüne Einschalttaste angezeigt werden.
- Es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem steht, dass die Firmware erfolgreich auf Version 6.2.2 aktualisiert wurde. Drücken Sie auf „OK“, um das Popup-Fenster zu schließen. Das Firmware-Update ist abgeschlossen.

Rezept-Datei-Format:

- Die Firmware-Version 6.2.2 unterstützt das Dateiformat .xml sowie das neuere Dateiformat .mxd, welches mithilfe der aktualisierten Programmieranwendung bearbeitet werden kann. Laden Sie hier die aktualisierte Programmieranwendung herunter:
 - Windows-Version: http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Windows_Installer_2017.08.22.exe
 - Mac-Version: http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Mac_Installer_2017.08.22.app.zip

Procedura di aggiornamento del firmware MXP/AXP 6.2.2

Preparare l'unità USB

- Scaricare l'ultima versione del firmware MXP/AXP
 - Versione 6.2.2 al 5 ottobre 2017
 - http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/firmware_update_rev_6.2.2.zip
- Estrarre il file .zip su un'unità USB vuota da 1 GB o superiore.
 - Una volta estratto, l'unità USB conterrà una cartella "firmware_update".
- Se MXP/AXP è spento, accenderlo.
- Se viene visualizzata la modalità standby dello schermo (spento), premere il pulsante verde di accensione.

Eeguire il backup dei file di ricetta esistenti:

- Premere il pulsante blu del menu.
 - Se il PIN è abilitato, immettere il PIN per accedere al menu utente.
 - Se il PIN non è abilitato, comparirà il menu.
- Scorrere il menu utente verso il basso e selezionare "Carica file".
- Inserire un'unità USB. Si può usare l'unità USB con l'aggiornamento del firmware.
- Selezionare "Esporta File" nella casella nella parte inferiore dello schermo.
- Attendere fino a quando sullo schermo appare "Completato". Premere il tasto Home.

Aggiornare il firmware:

- Premere il pulsante blu del menu.
 - Se il PIN è abilitato, immettere 1-3-5-7-9 per accedere alla modalità di servizio.
 - Se il PIN non è abilitato, comparirà il menu. Abilitare il PIN per accedere al tastierino del PIN:
 - Trascinare verso l'alto per scorrere verso la parte inferiore del menu e selezionare "Opzioni utente".
 - Trascinare verso l'alto per scorrere verso le opzioni utente e selezionare "Codice PIN".
 - Selezionare "Attiva", quindi selezionare il pulsante Home.
 - Ora premere il pulsante blu del menu e immettere 1-3-5-7-9 per accedere alla modalità di servizio.
- Se la versione del software visualizzata non è 6.2.2, selezionare "Versione del software ".
 - Inserire l'unità USB con il firmware "MXP/AXP 6.2.2" nella porta USB.
 - Verrà visualizzata una finestra nella parte inferiore della schermata "Rev. 6.2.2. disponibile: avvia aggiornamento". Premere questa finestra per avviare l'aggiornamento del firmware.
 - Lo schermo mostrerà "Avvio modalità standby" per alcuni secondi e quindi si oscurerà. Durante questa fase lo schermo potrà oscurarsi per almeno 30 secondi. Continuare ad attendere.
 - Lo schermo lampeggerà, poi dopo pochi secondi apparirà il logo ACP. Sotto comparirà la parola "Aggiornamento" con una barra di avanzamento. Continuare ad attendere. Nota: Rimuovere l'unità USB DOPO che il successivo riavvio sia stato completato.
 - Dopo circa tre minuti comparirà la scritta "Riavvio in corso...", quindi il forno si riavvierà automaticamente. Continuare ad attendere. Lo schermo si oscurerà per circa 30 secondi.

- Una volta comparsi il pulsante verde di accensione e il logo ACP, rimuovere l'unità USB.
- Una finestra pop-up annuncerà che il firmware è stato aggiornato con successo alla versione 6.2.2. Premere OK per chiudere il pop-up. L'aggiornamento del firmware è completo.

Formato del file di ricetta:

- La versione del firmware 6.2.2 può utilizzare sia il formato .xml che il nuovo formato di file .mxc, che può essere modificato utilizzando l'applicazione di programmazione aggiornata. Scaricare l'applicazione di programmazione aggiornata qui:
 - Versione Windows: http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Windows_Installer_2017.08.22.exe
 - Versione Mac: http://acpsolutions.com/wp-content/uploads/addfromserver/ACP_Mac_Installer_2017.08.22.app.zip